



# Лифтовое оборудование

ТОВ «НВП «ВЕБЕР»

Посты вызова и посты приказа

## Пост вызова лифта ПВВ-5901



Назначение: вызов лифта. Устанавливается на этажной площадке подъезда. Используется со станциями ШОК5901 или аналогичными

Состав: 1 кнопка типа 1NO

Исполнение: антивандальное

## Пост вызова лифта ПВВ-5903



Назначение: вызов лифта. Устанавливается на этажной площадке подъезда. Используется со станциями ШОК5903 или аналогичными

Состав: 1 кнопка типа 1CO с подсветкой красного цвета 24В AC/DC

Исполнение: антивандальное

## Пост приказа ППВ-1-5901



Назначение: указание этажа (однорядный, на 9 этажей). Устанавливается внутри кабины лифта. Используется со станциями ШОК5901 или аналогичными

Состав: ✓9 кнопок приказа типа 1NO;

✓1 кнопка ВЫЗОВ типа 1NO;

✓1 кнопка СТОП типа 1NC.

Исполнение: антивандальное, надписи выполнены гравировкой.

## Пост приказа ППВ-2-5901



Назначение: указание этажа (двухрядный, на 10 этажей). Устанавливается внутри кабины лифта. Используется со станциями ШОК5901 или аналогичными

Состав: ✓10 кнопок приказа типа 1NO;

✓1 кнопка ВЫЗОВ типа 1NO;

✓1 кнопка СТОП типа 1NC.

Исполнение: антивандальное, надписи выполнены гравировкой.

## Пост приказа ППВ-1-5903



Назначение: указание этажа (однорядный, на 9 этажей). Устанавливается внутри кабины лифта.

Используется со станциями ШОК5903 или аналогичными

Состав: ✓9 кнопок приказа типа 1CO с подсветкой синего или зеленого цвета 24В AC/DC;

✓1 кнопка ВЫЗОВ типа 1NO;

✓1 кнопка СТОП типа 2NC.

Исполнение: антивандальное, надписи выполнены гравировкой.

## Пост приказа ППВ-2-5903-1



Назначение: указание этажа (двухрядный, на 10 этажей). Устанавливается внутри кабины лифта.

Используется со станциями ШОК5903 или аналогичными

Состав: ✓10 кнопок приказа типа 1CO с подсветкой синего или зеленого цвета 24В AC/DC;

✓1 кнопка ВЫЗОВ типа 1NO;

✓1 кнопка СТОП типа 2NC ;

✓1 кнопка РЕВЕРС типа 1NC.

Исполнение: антивандальное, надписи выполнены гравировкой.

## Пост приказа ППВ-2-5903-2

Назначение: указание этажа (двухрядный, на 10 этажей). Устанавливается внутри кабины лифта.

Используется со станциями ШОК5903 или аналогичными

Состав: ✓10 кнопок приказа типа 1CO с подсветкой синего или зеленого цвета 24В AC/DC;

✓1 кнопка ВЫЗОВ типа 1NC с подсветкой желтого цвета 220В AC/DC;

✓1 кнопка СТОП типа 2NC с подсветкой красного цвета 220В AC/DC;

✓1 кнопка РЕВЕРС типа 1NC без подсветки.

В служебных кнопках СТОП и ВЫЗОВ подсветка включена постоянно, с целью функционального выделения.

Исполнение: антивандальное, надписи выполнены гравировкой.